MANUAL CONTROL PELETEADO REMOTO

MODELO P-8700 V1.1 R4F1



SE Electrónica S.A.

Corrientes 853 Rafaela Sta Fe TE/FAX (03492) 504910 / 505720 Email: seelectronica@wilnet.com.ar Web: www.seelectronica.com.ar

DESCRIPCION:

- El control de peleteado remoto permite operar el P-8700 desde una PC utilizando el programa JVP-8700.
- Instalación del programa, ver manual: Instalacion_JVP8700.pdf
- Entre las operaciones se permite controlar:
 - Arranque / parada de cada motor.
 - Apertura de clapeta alivio.
 - Consignas manuales de alimento / vapor.
 - Envío de fórmulas automáticas.
- ٠

PASOS:

•

- Ingresar a programa.
 - Ingresar operador.
- Seleccionar Prensa / P-8700

🙆 Contr	rol de pre	nsa JVI	P-8700 \	V1.0						- • 🔀
Archivo	Operador	Prensa	Fórmula	Configuración	Acerca de					
		P-87	00 Ctrl-D]						
Op:								Turno: 0		

• Presenta el estado actual del controlador.

 Control prensa P-8700 		○ 0
Archivo Fórmulas Varios		
Estado equipo Estado control: REMOTO	Mimico Gráficos 1 Gráficos 2 Gráficos 3	ESTADO Y COMANDOS Medición prensa
CONTROL Control. PELETEADO Ctrl. remoto modo auto	REMOTO AUTO VACIADO	Alimento: 31.5%
Datos en P-8700 Nro. Fórmula: 0 Lote Int.: 19		Acond.: 3.75A
% Alimento: 31.5 % Vapor: 38.2	M6 ALIMENTO VAPOR 38.1%	Temp.: 54.7°C Prensa: 58.4A
Comandos modo remoto	31.5% MS	Comandos motores
AUTO % Vapor:	M4	M1 - EXTRACTOR APAGAR M2 - PRENSA APAGAR
Envir consigna		M3 - FORZADOR APAGAR
Fórmula- 0001 - capturada	1.07A M3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	M5 - ACOND.
	M1	Secuenciar arranque motores
P-8700 Reset Alarma Reset Error OCOM	ERROR: SECTOR: DESCRIPCIÓN:	Clapeta cerrada -> ABRIR
RR:1/5 OP:		Minimizar >>

CONTROL:

- Para poder utilizar los comandos en pantalla del JVP-8700 se requiere que el controlador P-8700 esté en **automático** (Entrada 1 = ON) y en **control remoto** (Entrada 2 = ON).
- Si el controlador P-8700 está en control automático local, la pantalla se comporta como mímico del proceso indicando el estado de cada motor, corriente, temperatura y estado del % de alimento vapor pero no se puede utilizar ningún comando de pantalla.
- Se permiten efectuar tareas en control local (ejemplo puesta en marcha de motores) y luego pasar en cualquier momento el control a remoto.

CAMBIAR MODO DE TRABAJO:

1. Para cambiar modo de trabajo entre manual / auto / vaciado picar en botón correspondiente.

Comandos modo remoto-	(
MANUAL	
AUTO	
VACIADO	
ENCLAVADO	

2. Mímico indica el nuevo estado seleccionado.

O LOCAL		😑 ENCLAVADO
О REMOTO	Ο Αυτο	

3. NOTA:

- 1. Enclavado se refiere a que al pasar a control automático el equipo usa las consignas de la última fórmula enviada.
- 2. Esta opción solo se debe tildar si se envía una fórmula y se arranca el proceso desde cero, en caso contrario debe permanecer sin tildar.

COMANDO A MOTORES:

- 1. Para la puesta en marcha de motores existen dos opciones:
 - 1. Encender motores en forma manual donde:
 - 1. Con indicador Secuenciar arranque motores = sin tildar

\backslash	Comandos motores			
\mathbf{A}	M1 - EXTRACTOR	OENCENDER		
$\langle \rangle$	M2 - PRENSA			
$\langle \rangle$	M3 - FORZADOR	OENCENDER		
	M4 - TP	OENCENDER		
	M5 - ACOND.	OENCENDER		
	Secuenciar a	rranque motores		
	DETENER	MOTORES		
	Clapeta cerrada -> ABRIR			

- 2. Picar en botón de motor M1 en adelante (siempre en forma secuencial).
- 3. Esperar Motor en marcha para pasar a siguiente.

2. Encender motores en forma automática:

1. Picar en indicador Secuenciar arranque motores = tildado.

	Comandos motores						
	M1 - EXTRACTOR						
	M2 - PRENSA						
\backslash	M3 - FORZADOR						
	M4 - TP	O ENCENDER					
ł	M5 - ACOND.	O ENCENDER					
	🖌 Secuenciar a	rranque motores					
	DETENER MOTORES						
	Clapeta cerr	ada -> ABRIR					
_							

- 2. Picar en botón M1 para iniciar secuencia de arranque.
- 3. La secuencia continúa en forma automática hasta completar.
- 2. Para detener motores:
 - 1. Detener todos los motores por emergencia: pulsar botón DETENER MOTORES.
 - 2. Detener un motor según corresponda:
 - 1. Picar en botón motor correspondiente. El controlador detiene el motor indicado y su inmediato superior (Ej. detener M3, detiene también M4 y M5).
 - 2. Coloca consignas alimento / vapor como pendientes.
 - 3. Coloca salida alimento / vapor = 0.

COMANDOS A CLAPETA ALIVIO:

- 1. APERTURA:
 - 1. Pulsar en botón Clapeta cerrada -> Abrir.
 - 2. El equipo abre la clapeta e indica en botón Clapeta abierta > Cerrar
- 2. CIERRE:
 - 1. Pulsar en botón Clapeta abierta > Cerrar.
 - 2. El equipo cierra clapeta e indica en botón Clapeta cerrada -> Abrir.

SECUENCIA DE CONTROL MANUAL / AUTO

IMPORTANTE: Para el control remoto el equipo P-8700 debe tener seleccionada la fórmula 0.

Cuando la secuencia de arranque termina el controlador pasa a al estado que corresponda donde:

- 1. MODO MANUAL:
 - 1. Espera consignas de operador (alimento / vapor).

Consigna	
% Alimento:	30
% Vapor:	40
Enviar c	onsigna

- 2. Escribir consignas en casillero según corresponda.
- 3. Picar en botón Enviar consigna.

2. MODO AUTO:

- 1. Equipo está en control modo manual y pasa a modo auto:
 - 1. **PROGRAMA = 0**, Enclavado = sin tildar.
 - 1. Genera un programa interno según consignas actuales y controla en auto.
 - 2. Si el programa no se puede generar, presenta el error correspondiente y retorna a modo manual.
 - 2. **PROGRAMA = 0**, Enclavado = tildado.
 - 1. Pasa a control auto con las consignas del programa seleccionado.
 - 2. Si no hay programa seleccionado, retorna a modo manual.
- 2. Al pasar a control (fin secuencia encendido motores), el equipo ya se encuentra en automático.
 - 1. Arranca desde cero con el programa seleccionado.
 - 2. Si no hay programa seleccionado, pasa a modo manual.

MINIMIZAR PANTALLA:

• Mediante el botón Minimizar, la pantalla se encoge a la derecha



• En este modo presenta solamente las distintas variables de control / botones de comando.

• Control prensa P-8700 🛛 📀 🔕						
Archivo Fórmulas Varios						
ESTADO Y COMANDOS						
Medición prensa						
Alimento: 34.5%						
Vapor: 42.2 %						
Acond.: 4.07A						
Temp.: 60.0°C						
Prensa: 61.6A						
Comandos motores						
M1 - EXTRACTOR						
M2 - PRENSA APAGAR						
M3 - FORZADOR 🔴 APAGAR						
M4 - TP APAGAR						
M5 - ACOND. 🔴 APAGAR						
Secuenciar arranque motores						
DETENER MOTORES						
Clapeta cerrada -> ABRIR						
< < Maximizar						

- Pulsar en el Botón Maximizar vuelve a pantalla original.
- Esta opción permite mantener en una misma pantalla los programas de dosificado (JVP-8100) / peleteado (JVP-8700).

ARMAR UNA FORMULA

- 1. En una fórmula nueva, se lleva la máquina a régimen en modo manual.
- 2. Con formula seleccionada = 0, al pasar a modo auto, el equipo arma una fórmula local según los parámetros actuales de corriente / temperatura / % alimento y % vapor.
- 3. Esa fórmula se puede capturar / editar y guardar en la base de datos según:
 - 1. Picar en F<u>órmulas / Éditar actual.</u>

• Co	ntrol pre	ensa P-8700						
Archivo	Fórmulas	Varios						
-Estado	Editar actual							
Estado	Estado control: LOCAL							
	Estado control. LOCAL							
CON	TROI	Estado						
	TROL	Reposo.						
PELE	TEADO	Reposo						

2. Aparece formulario de fórmula con los valores actuales

Edición fórmulas	
Archivo	
Detalle fórmula	
Consignas	Grupo
Prensa Set sup. (Amp.): 205	Nombre: Seleccionar
Set inf. (Amp.): 185	Nuevo
Temperatura	Opcionales
Set sup. (ºC): 68	% AL 2: 0.0 Rampa 2: 0.0
Set inf. (ºC): 62	% AL 3: 0.0 Rampa 3: 0.0
	% AL 4: 0.0 Rampa 4: 0.0
	% AL 5: 0.0 Rampa 5: 0.0
Rampa 1: 300	% AL 6: 0.0 Rampa 6: 0.0
% AL Einal: 32	% AL 7: 0.0 Rampa 7: 0.0
	% AL 8: 0.0 Rampa 8: 0.0
% vapor: 62	% AL 9: 0.0 Rampa 9: 0.0
Guard	ar nueva Reemplazar existente Reenviar a P-8700

- 4. Ingresar / modificar valore donde:
 - 1. **PRENSA:** es el set de trabajo de la máquina suma de valores M2 ej set de trabajo ideal para la máquina en régimen = 200A
 - 1. Set superior = 205
 - 2. **Set inferior** = 185
 - 3. Nota: se debe utilizar una banda de unos 20 a 30A totales para que la máquina se estabilice en una zona de trabajo.

ARMAR UNA FORMULA

- 2. **TEMPERATURA**: es la banda de trabajo que indica el sensor de temperatura ej. 65°C.
 - 1. Set superior = 68
 - 2. Set inferior = 62
 - 3. Nota: la temperatura se utiliza como parámetro para poder dar o quitar vapor y el rango puede ser amplio, el equipo siempre busca la condición ideal como el medio entre superior e inferior.
- 3. ALIMENTO VAPOR:
 - 1. %AL 1: ingresar el valor inicial mínimo para alimentador ejemplo 8%.
 - 2. **RAMPA 1**: valor en segundos mínimo para ir de %AL1 a %AL Final ejemplo 300.
 - 3. **%AL Final**: es el valor máximo que puede tomar el alimentador para este producto logrando las toneladas / hora de producción ejemplo 38%.
 - 4. %VAPOR: es el % de apertura de la válvula para %AL Final ejemplo 62%.
 - 1. Este valor es una referencia y el controlador puede variarla en función de la corriente y de la temperatura dando + o vapor según necesite.
- 4. NOTA: el resto de las opciones no se utiliza en éste controlador.
- 5. Picar en Guardar nueva e ingresar nombre / código.

🖆 Nueva f	órmula			×
Nombre: Código:	PRUEBA 2	Aceptar	Cancelar	

IMPORTANTE:

- Las fórmulas se almacenan en base de datos, su cantidad es ilimitada.
- Se pueden organizar por nombre código y grupos.
- El uso de fórmulas tiene su sentido en el arranque automático del proceso donde la máquina va desde cero hasta lograr las consignas.

CAPTURA DE DATOS

٠

Durante el proceso de control (local o remoto), el controlador toma datos del proceso y los guarda para su posterior uso.

VISTA INMEDIATA DURANTE PROCESO:

 <u>Gráfico 1</u>: Presenta corriente del motor prensa (M2) líneas verde y roja y corriente media linea azul.



Gráfico 2: Presenta temperatura / % alimentador / vapor.



• Gráfico 3: Presenta corriente motores forzador / acondicionador.

CAPTURA DE DATOS

DATOS CAPTURA / VISTA POSTERIOR:

- Los datos se guardan en archivos diarios separados por número de lote (incrementa al detectar cambio en estado nivel N1 = OFF a ON).
- Carpeta C:\Lotes_prensa



• Estos archivos se pueden editar mediante el utilitario



